

# MONTERINGSANVISNING

EKSTRA PONTONG ØRSTA FUTURA UTRIGGER - 10008344



## EKSTRA PONTONG ØRSTA FUTURA UTRIGGER - 10008344

### FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger
- Ta forholdsregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

### ANBEFALT VERKTØY:

- Drill/boremaskin
- 16mm trebor (for montering på utrigger med tredekke)
- Stjernebits til drill
- x2 24mm fastnøkkel/skralle med pipe

### DELER 10008344:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL	TREDEKKE/GITTERRIST
1	2	Kloss for ekstra pontong	10008329	Begge
2	4	Treskrue 5x100mm A4, syrefast	10004767	Begge
3	2	FIRK.SKIVE M16 VZN DIN 436	10004867	Begge
4	2	SEKSK.MUTTER M16 VZN DIN 934 8	10004911	Begge
5	2	6KT.SKRUE U/MUT.M16X140 8.8 VZN DIN 931	10014845	Begge
6	4	FESTEKLAMMER VZN,MÅKEVINGE	10005684	Gitterristdekke
7	4	RUND SKIVE M6 A4 DIN 9021 6,4 x Ø18	10004703	Gitterristdekke
8	2	LÅSESKRUE M/MUT.M16X 70 4.8 VZN DIN 603	10004571	Begge(vinkeljern)

### MONTERING:

1. Mål ut ønsket plassering av pontong
2. M16 bolt (5) bankes gjennom trekloss(1)
3. Monter trekloss på pontong med firkantskive(3) og mutter(4)
4. **Tredekke:** Plasser pontong på ønsket plassering og fest trekloss fra toppen med treskrue(2)
5. **Gitterristdekke:** Plasser pontong på ønsket plassering og fest trekloss fra toppen med treskrue(2), skive(7) og festeklammer(6)

OBS: Om ønsket plassering av pontong korresponderer med vinkeljern, bruk låsebolt(8) istedenfor M16 bolt (5)

# EKSTRA PONTONG ØRSTA FUTURA UTRIGGER - 10008344

